


THINKCHECK M70 MOTO

Quick Start Manual




OBDII/データリンクポート(DLC)介し THINKCHECK M70 MOTO をバイクにインターフェースします。

注意： 診断インターフェースと接続する DLC の位置はモデルによって異なります。対応する診断ケーブルまたはジャンパーワイヤを正確に接続使用してください。

1.THINKCHECK M70 MOTO の電源をオンにします。



2.Wi-Fi に接続します。




「Wi-Fi」を必ず設定する必要がありますご注意ください。

システムは利用可能なすべての Wi-Fi ネットワーク通信を表示

いたしますお好きなものを選択してください。

3.機能説明




THINKCHECK M70 MOTO には、5 つの機能があります。

- 1.診断:バイクのモデル診断(DEMO デモアプリケーション)
- 2.ファイル:診断後の車両レポートやデータストリームなどの
ファイルを記録および作成するために使用されます。
- 3.修理情報:故障コード検索、ガイドビデオ、学習コース、
ユーザーマニュアルの 4 項目があります
- 4.更新:このモジュールを使用し診断ソフトウェアとアプリを
更新、よく使用するソフトウェア等を設定できます。

5. 設定:いくつかの基本的な設定を行うことができます。Wi-Fi

画面の明るさ、言語、タイムゾーンなどが含まれます。

4.セッティング



フィードバック:診断ソフトウェア/アプリのバグをフィードバックし、分析と改善に役立てることができます。

スクリーンショット:画面をキャプチャできます。

画面フローティングウィンドウ:画面操作のビデオを録画できます。

ネットワーク:接続可能な Wi-Fi ネットワークを設定します。

ファームウェア修正:ファームウェアを更新するために使用されます。

言語:表示される言語を選択します。

タイムゾーン:タイムゾーンを選択から現在地を選択すると現在地時刻を自動的に設定できます。

5.FAQ

このツールに関するよくある質問と回答をいくつか紹介します。

Q:車両に接続しても応答がないのはなぜですか？

A:車両診断インターフェースとの接続が正常かどうか、イグニッションスイッチがオンになっているかどうか、ツールが車両をサポートしているかどうかを確認してください。

Q:データストリームの読み取り中にシステムが停止するのはなぜですか？

A:接続が緩んでいないか確認してください。コネクタを取り外し再接続してください。

Q: 車両 ECU との通信エラーですか？

A: 以下を確認してください。

1.診断コネクタが正しく接続されているかどうか。

2.イグニッションスイッチがオンになっているかどうか。

3.すべてのチェックが正常であれば、フィードバック機能を使用し車両の年式、メーカー、モデル、VIN 情報を当社にお送りください。

Q:エンジン始動(点火)すると画面が点滅するのはなぜですか？

A:これは正常です、電磁干渉が原因です。

Q:システムソフトウェアをアップグレードするにはどうすればよいですか？

A:1.ツールを起動し、安定したインターネット接続を確保します。

1.[設定]->[アプリの更新]に移動し、[OTA]をクリックし

[バージョンの確認]を選択し、システムアップグレードインターフェイスに入ります。

2.画面の指示に従ってプロセスを完了します。この際、数分かかる場合があります。アップグレードが正常に完了すると、ツールは自動的に再起動し、メインインターフェイスに入ります。

Q: 対応するバイク診断ケーブルがない場合はどうなりますか？

A: アクセサリリストのピン定義を必ず確認し、デバイスを正しく接続してください。

6. 保証条件

***本保証は、THINKCHECK INC 並びに株式会社 TCJ(以下当社) 認定正規販売代理店より製品を購入したユーザーのみ適用されます。**

保証期間は製品出荷時より 1 年間の無料保証を提供します。

THINKCHECK INC 並びに当社は、材料または製造上の欠陥によって生じた損傷に対して製品保証をいたします。但し乱用、無許可の改造、設計目的以外での使用、説明書に指定されていない方法での操作によって生じた機器またはコンポーネントの損傷は、この保証の対象外です。

THINKCHECK 並びに当社は、本製品を使用し生じる可能性のある間接的および付随的な損失に対し一切の責を負いません。

THINKCHECK 並びに当社は、規定の検査方法に従って機器の損傷の性質を判断します。THINKCHECK 並びに当社の代理店、従業員、または営業担当者は、THINKCHECK 並びに当社製品に関連する確認、通知、または約束を行う権限を有していません。

THINKCHECK 並びに当社は損失損害に関し一切の担保責任を免責といたします。

コールセンター:055-941-5123(月～金 9 : 00～17 : 00)

〒4101118 静岡県裾野市佐野 84-4

公式ウェブサイト: www.tcjltd.com

**製品のチュートリアル、ビデオ、FAQ、対象範囲リストは、
Thinkcar 公式ウェブサイトでご覧いただけます。**

Jan 2025 Vr1.0